



FIGURA3

**COLOCACION:**

- 1-SACAR TORNILLO T-1 DE ABRAZADERA, AFLOJAR TORNILLO T-2 2 VUELAS ANTES DE QUE SALGA DE LA PIEZA.
- 2-GIRAR LA ABRAZADERA HASTA QUE PERMITA COLOCAR EN EL CAÑO VERTICAL DE LA BICICLETA, UNA VEZ EN POSICION, COLOCAR EL TORNILLO T-1Y ARRIMAR.
- 3-CON EL TORNILLO DE FIJACION LATERAL T-3 FLOJO , UBICAR EL GUIA A LA ALTURA CORRECTA COMO INDICA LA FIGURA1 Y GIRANDO LA PIEZA PLASTICA PARA POSICIONARLA EN FORMA CONCENTRICA CON LA CORONA,
- 4-UNA VEZ UBICADA EL ALTURA, ARRIME LOS TORNILLOS DE LA ABRAZADERA PARA QUE NO SE MUEVA.
- 5-REGULE EN FORMA LATERAL DESLIZANDO LA BARRA, PARA CENTRAR EL GUIA A LA CORONA.
- 6-APRIETE EL TORNILLO 3 (NO EN EXESO)PARA FIJAR LA BARRA , LUEGO APRIETE LA ABRAZADERA.

**NOTA:**

1N-EL TORNILLO T-4 VIENE AJUSTADO DE FABRICA, SOLO DEBE REMOVERSE EN CASO DE ROTURA O DESGASTE